Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Tampa Antifurto
Mercedes-Benz Atego
Cabine Alta e Baixa

Manual de Instalação

www.rodoplast.com.br/downloads/manuais/Rodoplast_MBZ_006003_006004.pdf

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Aviso

Este manual apresenta os passos a serem seguidos para a correta instalação do produto.

Todos os componentes mencionados e relacionados neste manual devem ser utilizados. A falta de qualquer um dos componentes poderá afetar a estabilidade e/ou funcionamento do produto.

A Rodoplast não oferece garantia deste produto caso a instalação seja feita por profissional não autorizado e treinado para essa operação, e/ou a instalação seja feita em desacordo com o correto procedimento.

A propriedade da marca mencionada neste manual é do fabricante
do veículo.

A última versão deste e outros manuais de instalação podem ser obtidas no endereço:
www.rodoplast.com.br/downloads

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Tampa Antifurto Atego

1) Primeiramente retirar os pinos de plásticos da furação original da porta, conforme indicado na foto.

2) Passo Primeiramente retirar os pinos de plásticos da furação original da porta, conforme indicado na foto. Em seguida posicionar a tampa no encaixe da porta, e fixa la com 2 parafusos sextavado 8x20, 2 arruela 8mm lisa e colar 3 pedaços de borracha de 40mm no local indicado em vermelho na foto.

3) No centro inferior da porta, fazer um furo com uma broca 5mm e fixar 1 parafuso 6,3x19 soberbo.

Rodoplast
ESCOLHIDA NATURALMENTE PELO CLIENTE

Manual de Instalação
Tampa Antifurto Atego

Sua tampa antifurto Rodoplast está montada.