

Manual de Montagem Para-Lama Modelo RDO (Montagem Alternativa)

Código: 04984





1° Passo

Primeiramente posicionar o para-lama no suporte e furar com broca 5mm. Usar a furação do para-lama como gabarito.



2° Passo

Colocar 2 parafusos auto-atarrachantes de 6.3x19mm e apertá-los com chave 10mm.





Pronto! Seu para-lama está fixado.





Outra sugestão:

Também é possível utilizar parafusos sextavados 8x65mm, furando com broca 8mm todo o suporte (furação passante) e colocando a porca por baixo.

